



1.KANAVAN KATKAISU

Katkaise BetterPipe-ilmavaihtokanava puukkosahalla. Puhdista mahdollinen leikkausjäyste kanavan sisäpinnalta.

TYÖVÄLINEET:

Puukkosahanterä:
300mm TPI 18 bi-metal

Pyyhe leikkausjäysteen poistamiseen
kanavan sisäpinnalta



2. ESIKOKOONPANO JA KANNAKOINTI

Kannakoi eristeen päältä kattotuolirakenteisiin sankakannakkeilla. Jos kannakoit reikänauhalla, varmista kannakoinnin sopivuus rakennusvalvojalta.

TYÖVÄLINEET:

Reikänauhaa

Ruuveja



3. LIITTÄMINEN

Liitä kanavat polyuretaanipistoolivaahdolla. Viimeistele tiiviys alumiiniteipillä.

TYÖVÄLINEET:

Polyuretaanipistooli

Polyuretaanivaaho
WÜRTH – PENOSIL GOLDGUN

Diffuusionsuojateippi



4. LÄPIVIENTI

Aseta Betterpipe -läpivientikappale höyrynsulkua vasten. Aseta tiivistysrenas höyrynsulun alapuolelta, vaahdota ja kiinnitä mekaanisesti ruuveilla.

TYÖVÄLINEET:

Polyuretaanipistooli

Polyuretaanivaaho

Ruuveja